

DE: Reinigen und Sterilisieren: • Vor dem ersten Gebrauch Sauger reinigen und 5 Min. in kochendes Wasser legen. • Vor jedem weiteren Gebrauch den Sauger gründlich in warmem Seifenwasser reinigen. Aus Hygienegründen vor dem Sterilisieren gut mit sauberem Wasser abspülen. Keine Reinigungsprodukte mit schädlichen Inhaltsstoffen wie Alkohol, Chlor und/oder Mikropartikel verwenden. • Geschirrspüler geeignet (höchstes Fach, max. 65 °C). Sauger kann durch Lebensmittel verfärbt. • Keine schurende Reinigungsmittel und NUR weiche Bürsten oder Schwämme verwenden. • Nach der Reinigung wie folgt sterilisieren: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle, je nach Anweisungen des Herstellers), in kochendem Wasser (mind. 5 Min.) oder in Sterilisationslösung. Danach abkühlen lassen. • Sauger nicht länger als empfohlen in Sterilisationslösung legen oder direkter Sonne/Hitze aussetzen – sonst könnte die Funktion des Produkts beeinträchtigt oder der Sauger beschädigt werden. • Sicherstellen, dass sich nach dem Reinigen/vor dem Sterilisieren keine Nahrungsreste mehr im Sauger befinden. **Weitere wichtige Informationen:** • Vor jedem Gebrauch alle Einzelteile der Flasche prüfen und den Sauger in alle Richtungen vorsuchen. Produkt beim ersten Ansetzen und/oder Abnutzung austauschen. • Keine Nadel oder andere spitze Gegenstände verwenden, um die Saugeröffnung zu vergrößern. • Sauger in einem trockenen, verschlossenen Behälter aufbewahren. • Der Sauger ist mit allen MAM Flaschen und dem Trainer+ kompatibel. • Sauger in den Flaschenschraubring einsetzen bis es „klickt“.

DE: Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ACHTUNG!

- Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. • Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. • Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Rängeln sofort weg. • Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. • Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr! • Ernährungssauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden. • Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

EN: Cleaning and Sterilising: • Before first use, clean teat and piece in boiling water for 5 mins. • Before each subsequent use, carefully clean teat in warm soapy water. Rinse well with clean water before sterilising. Avoid harmful ingredients in soap such as alcohol, chlorine, and/or microplastics. • Dishwasher safe (top rack, max. 65°C/149°F). Food colourings may discolor teat. • Do not use abrasive cleaning agents, OXI* soft bristle brushes or sponges. • After cleaning, sterilise using one of the following methods: steam sterilising (electric or microwave according to manufacturer's instructions), boiling in water for at least 5 mins or immersing in a liquid sterilising solution. After sterilising allow to cool down. • Do not leave teat in direct sunlight/heat or in sterilising solutions longer than recommended – this could negatively affect the product function and may weaken the teat. • Ensure no residual food remains in the teat after cleaning/before sterilising. **Further important information:** • Inspect all individual bottle parts before each use and pull the feeding teat in all directions. Replace at the first signs of damage or wear. • Do not use pin or sharp object to enlarge feeding hole. • Store in a dry sealed container. • Bottle teat fits all MAM Bottles and the Trainer+ • Insert teat into top of bottle screw ring (\"klick\").

EN: For your child's safety and health WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. • Always check food temperature before feeding. • Throw away at the first signs of damage or weakness. • Keep components not in use out of the reach of children. • Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled. • Never use feeding teats as a soother. • Always use this product with adult supervision.

NL: Reinigen en steriliseren: • Reinig de speen vóór het eerste gebruik en leg deze gedurende 5 min in kokend water. • Reinig de speen bij elk volgend gebruik zorgvuldig in warm zeepwater. Spoel het product af met schoon water vóór het steriliseren. Dit

is om de hygiëne te garanderen. Vermijd schadelijke ingrediënten in de zeep zoals alcohol, chloor en/of microplastic. • Geschikt voor reiniging in het bovenste rek van de vaatwasser (tot max. 65 °C), voedingskleurstoffen kunnen wel leiden tot verkleuring van de speen. • Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Er mogen alleen zachte borstels of sponzen worden gebruikt. • Steriliseer het product na het reinigen met behulp van een van de volgende methodes: stoomsterilisatie (elektrisch of in de magnetron volgens de aanwijzingen van de fabrikant, minstens 5 min koken in water of onderdompelen in een sterilisatie vloeistof. Laat de speen na het steriliseren afkoelen. • Laat de speen niet langer dan aanbevolen in sterilisatie vloeistof staan en stel deze niet bloot aan direct zonlicht of hitte – dit zou de functie van het product negatief kunnen beïnvloeden en de werking van de speen kunnen aantasten. • Zorg ervoor dat er zich geen voedselresten in de speen bevinden na het reinigen en steriliseren. **Verdere belangrijke informatie:** • Controleer vóór elk gebruik alle afzonderlijke flesonderdelen en trek de flessenspeen in alle richtingen. Controleer het product bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging. • Gebruik geen pen of scherp voorwerp om de drimpakking te vergroten. • Bewaar de speen in een droge, afgesloten houder. • De flessenspeen past op alle MAM flessen en op de Trainer+. • Plaats de speen in de bovenste schroefring van de fles en druk deze aan (\"klik\").

NL: Voor de veiligheid en welzijn van uw kind WAARSCHUWING!

- Het voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf. • Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding. • Weggooien bij de eerste tekenen van beschadigen of verzwakking. • Houd onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen. • Bevestig nooit met koorden, linten, veters of losse delen van kleding. Het kind kan hierdoor worden gewurgd. • Flessenspenen nooit gebruiken als fopspeen. • Dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

FR: Nettoyer et Stériliser: • Avant la première utilisation, nettoyer la tétine et la mettre dans l'eau bouillante pendant 5 min. • Avant toute nouvelle utilisation, nettoyer soigneusement la tétine dans de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer à l'eau claire avant de stériliser, pour garantir une bonne hygiène. Éviter d'utiliser des savons contenant des ingrédients nocifs tels que de l'alcool, du chlore et/ou des microplastiques. • Lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle (jusqu'à 65 °C); les colorants alimentaires risquent cependant de décolorer la tétine. • Ne pas utiliser d'agents abrasifs. Utiliser uniquement des brosses à poils doux ou des éponges douces. • Après le nettoyage, stériliser en recourant à l'une des méthodes suivantes: stérilisation à la vapeur (stérilisateur électrique ou adapté au micro-ondes suivant les indications du fabricant), dans de l'eau bouillante pendant au moins 5 min ou dans une solution de stérilisation. Une fois la tétine stérilisée, la laisser refroidir. • Ne pas laisser la tétine séjourner dans une solution de stérilisation plus longtemps que recommandé, et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur afin de ne pas compromettre sa fonctionnalité ou la ramollir. • S'assurer qu'il n'y a pas de résidus alimentaires dans la tétine après le nettoyage et la stérilisation. **Autres informations importantes:** • Inspecter les différents composants du biberon avant chaque utilisation et tirer sur la tétine d'alimentation dans toutes les directions. Remplacer au moindre signe de détérioration ou d'usure. • Ne pas utiliser d'épingle ou d'objet pointu pour élargir les fentes d'alimentation. • Conserver les tétines dans un contenant scellé bien fermé. • Cette tétine de biberon convient à tous les biberons et au Trainer+ MAM. • Insérer la tétine dans l'anneau à visser supérieur du biberon (\"clic\").

FR: Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT!

- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires. • Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon. • Jetez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité. • Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants. • Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler. • Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette. • Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.